

INSTRUCTIONS D'HIVERNAGE

GARDER À L'INTÉRIEUR



MODÈLE:

- PV2-82C
- PV2-42C
- PMIII-82PV
- PSII-48PV

- ✓ Éteignez le système PuraVida et la pompe
- ✓ Dévisser les unions pour débrancher la plomberie
- ✓ Retirez le bouchon de vindage (clé requise)*
- ✓ Unité d'inclinaison pour drainer l'eau
- ✓ Garder l'unité assemblée, déplacer la chambre et le contrôleur à l'intérieur pour l'hiver. Le contrôleur peut être déconnecté de l'ampoule**

*Inspecter l'anode en zinc lors de l'hivernage (ou annuellement) Il doit être remplacé lorsqu'il a été réduit à ½". (La taille d'origine est 1")

**L'unité entière doit être stockée à l'intérieur pour que la garantie reste valide.